



Mere plads. Mere smag. På én gang

Skab flere store kogezone med Multiple Bridge-funktionen på induktionskogesektionen. To zoner bliver til én med et tryk på en knap. Temperatur- og tidsindstillingerne optimeres automatisk til store gryder og pander.

60 cm MaxiSense® induktionskogeplade med 4 kogezone og slider touch betjening. Dobbelt bro-funktion for fleksibilitet og booster-funktion, for maksimal styrke. Sæt madlavningen på hold ved afbrydelser med Pause-funktionen. Føres hos udvalgte forhandlere.

Fordele og funktioner



Placer dit kogegrej over hvilken som helst af de fleksible MaxiSense® kogezone

For at give dig den ultimative frihed til at placere dit kogegrej, tilpasses zonerne på denne induktionskogesektion automatisk til mellem zonens minimum og maksimale diameter, og giver dig dermed den ultimative fleksibilitet i din madtilberedning.

Skift direkte til præcis den rigtige temperatur

Denne kogesektion har direkte styring af varmetrin, så du kan slå over på præcis den rigtige temperatur. Du berører simpelthen det ønskede trin på skyderen.

Rengøringsvenlig overflade

Kogesektionens overflade er helt flad og ridsefast. Overfladen omkring panden holder sig kold, så spild ikke bliver varmt og sætter sig fast. Det er nok at tørre det af for at holde din kogesektion ren.



Fuld effekt, så snart du skal bruge den

Booster-funktionen på denne kogesektion er perfekt, når maden skal have kraftig varme i kort tid. Med denne funktion kan maden varmes på ingen tid.

Præcise indstillinger. Beskyttet

Brug låsefunktionen til at låse dine indstillinger. Funktionerne indstilles og sikres med et tryk på knappen. De ændres ikke ved et uheld, når du tørrer madrester væk. Tryk på tasten igen for at justere indstillingerne.

- Induktionskogesektion
- DirekTouch slider betjening
- Boosterfunktion
- Pause-funktion
- Brofunktion
- Timer og minutur
- Øko timer™
- Optællingstimer
- OptiHeat Control 3-trins restvarmeindikator
- Opkogningsautomatik
- Akustisk signal som kan slås til og fra
- Automatisk sikkerhedssluk
- Børnesikring
- Funktionslås
- Nem installation med klikssystem
- Venstre frontzone: 2300/3200W/180x210mm
- Venstre bagzone: 2300/3200W/180x210mm
- Højre frontzone: 2300/3200W/180x210mm
- Højre bagzone: 2300/3200W/180x210mm

Tekniske data

Farve	Sort
Rammetype	Facetslebet
SenseCook	-
Udvendige mål, BxD, mm	590x520
Hulmål, HxBxD, mm	44x560x490
Venstre bagzone, W/Ø mm	2300/3200W/180x210mm
Venstre frontzone, W/Ø mm	2300/3200W/180x210mm
Midt bagzone, W/Ø mm	0W/0mm
Midt frontzone, W/Ø mm	0W/0mm
Højre bagzone, W/Ø mm	2300/3200W/180x210mm
Højre frontzone, W/Ø mm	2300/3200W/180x210mm
Udskæringsradius	5°
Farve i display/betjeningspanel	Rød
Tilslutningseffekt, W	7350
Stikprop	Lev. uden stik/prop
EAN	7332543617999

